

Robert Koss Music Serwis
30-499 Kraków
ul. Taklińskiego 6c/2
NIP: 587-131-16-45
tel. kom.: 605-829-895

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZINY DO CIĘZKIEGO DYMU

- 1) Włączyć maszynę – czas nagrzewania ok. 6-7 minut
- 2) Do komory maszyny wsypać ok. 6-7kg lodu, dokręcić śruby pokrywy, aby nie był szczeliny
- 3) Gdy maszyna jest gotowa na wyświetlaczu pod napisem HEAT wyświetli się napis "OK"
- 4) Dym puszczać najlepiej przed wejściem Młodych na parkiet (ok. 30-60 sekund wcześniej) - maszynę ustawić możliwie najbliżej Młodej Pary
- 5) Na drodze maszyna – Para młoda nie ustawiać osób, goście nie mogą okrążyć Pary Młodej, gdyż zatrzymają dym
- 6) Wyłączyć urządzenia klimatyzacyjne mogące powodować ruch powietrza
- 7) Aby uruchomić stały wydmuch dymu naciśnij i przytrzymaj przycisk z kłódką na wyświetlaczu maszyny. Aby zakończyć dymienie ponownie wciśnij kłódkę. Można także użyć sterownika DMX – włącz urządzenie nr 1 (lawy górny przycisk), moc wydmuchu regulowana pierwszym od lewej suwakiem sterownika.

Po użyciu wyłączyć maszynę

UWAGA !

W przypadku użycia suchego lodu nie dotykać go gołymi rękoma.
Nie używać maszyny, jeśli zbiornik na płyn jest pusty.