

**Robert Koss Music Serwis**  
**30-499 Kraków**  
**ul.Taklińskiego 6c/2**  
**NIP:587-131-16-45**  
**tel.kom.:605-829-895**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY DO CIĘZKIEGO DYMU TYPU NIMBUS**

- 1) Do maszyny wlać ok.7 litrów wody, zamknąć górną pokrywę i włączyć do sieci – czas nagrzewania ok.15-20 minut
- 2) Kilka minut przed użyciem maszyny odsypać do pojemnika odpowiednią ilość suchego lodu
- 3) Bezpośrednio przed dymieniem wsypać suchy lód do maszyny (około 3kg do koszyka znajdującego się we wnętrzu), zamknąć pokrywę
- 4) Dźwignią z boku maszyny regulować wylot dymu
- 5) W razie potrzeby uzupełnić lód i powtórzyć cykl
- 6) Na drodze maszyna – Para młoda nie ustawiać osób, goście nie mogą okrążyć Pary Młodej, gdyż zatrzymają dym
- 7) Wyłączyć urządzenia klimatyzacyjne mogące powodować ruch powietrza
- 8) Po zakończeniu dymienia wyłączyć maszynę z prądu
- 9) Po ostudzeniu wylać wodę z maszyny

### **UWAGA !**

W przypadku użycia suchego lodu nie dotykać go gołymi rękoma.  
Nie używać maszyny, jeśli zbiornik na płyn jest pusty.